

TEKNISKT DATABLAD

Svällbandsnät

Svällbandsnät för montage av svällband. Observera att "Svällbandsnät fot" är utformad med en extra fot/fals där monteringsspiken ska slås igenom. Detta för att inte punktera fuktspärren i svällbandet "Masterstop Bentonit Delay"

Artikelnummer	Produktnamn	Product Type	Storlek	Mängd/st	Förp.storlek	Enhet
DDA02A003	Svällbandsnät 25x20 1m	Montagenät för svällband	25 x 20 mm	1	30	M
DDA02A005	Svällbandsnät Fot 25x20 1m	Montagenät för svällband typ Delay	25 x 20 mm	1	30	M

